ダイレクトサインスタンド 取扱説明書

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、ポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定して下さい。

必ず実行

ネジを手で締め込んだ後は必ずレンチなどで再び締め込んで下さい。

脚部ベース使用方法

①三つに分かれている脚部パーツを重り部分を真ん中に置き、エッジ部分の四角の穴にはめ込みセットする。



※脚部パーツネジは、本体ポールに取り付けた状態で出荷しております。
組立の際は、ポールより取り外してご使用下さい

②裏側のネジ穴をきちんと合わせ、本体ポールの裏側にあるネジ穴に付属のネジで締め込みながら組み立てる。

必ず実行

最後にレンチ等で必ず締め込んで下さい。



POINT
本体ポールを寝かせ脚部もそれに合う様に立てかける形で作業を行うとスムーズに組立が出来ます。

サインの取付け方法

①背面のネジを緩め押え部分のフレームを上に持ち上げます



②フレームを持ち上げ、面板を２枚合わせて取り外します。
２枚の面板の間にポスター・印刷物を挟み固定する。



③面板を取り付ける際には受け部分のフレームの溝に面板を２枚合わせた状態で前面より差し込む。
同様に上部押えフレームの溝に面板を差込みフレームを下へスライドさせてキッチリと固定します。
最後に背面のネジ部を締め込みセット完了です。